


315MHz RF 無線收發模組



使用說明書

腳位說明


發射腳位

GND：接地

VCC：DC 5V

DATA：資料輸入腳

ANT：傳送資料接天線




接收腳位


GND：接地

VCC：DC 5V


OUT：資料輸出腳




加上編碼器的發射電路




加上解碼器的發射電路



接上單晶片的發射電路



接上單晶片的接收電路



加上解碼器 RF 模組的測試與維修

